

## Technische Anleitung

# Ausstellungsrichtlinien für Hubarbeitsbühnen

Nationale und internationale Ausstellungen sind eine großartige Gelegenheit, die Vorzüge von Hubarbeitsbühnen vorzustellen. Sie werden von Kunden, Anwendern, aber auch von



Sicherheitsbehörden,

Journalisten und Branchenbeobachtern besucht, die erwarten, dort Beispiele sicherer und optimaler Arbeitsweisen vorzufinden. Aus diesem Grund empfiehlt die IPAF, jedem Standmitarbeiter eine Kopie dieser Richtlinien als einfache Erinnerungshilfe zu übergeben, um Fehler vor, während und nach Ausstellungen zu vermeiden.

- Achten Sie beim Bewegen und Einrichten von Maschinen darauf, den Arbeitsbereich, insbesondere in stark frequentierten Zonen, abzusperren. Überprüfen Sie, bzw. lassen Sie den Boden auf Schwachstellen, wie Abflüsse, Schächte, Abwasserkanäle usw., überprüfen, bevor Sie die Maschinen einrichten.
- Sorgen Sie dafür, dass über Nacht alle Arbeitsbühnen abgesenkt bleiben. Überprüfen Sie die Stützen und nivellieren Sie die Maschinen jeden Morgen neu ein.
- Legen Sie immer Unterlegplatten unter die Stützausleger.

- Prüfen Sie ggfls. mit Windmessern nach, sodass die Arbeitsbühnen unter widrigen Windbedingungen nicht eingesetzt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass alle Bediener und Mitfahrer, die mit einer Teleskoparbeitsbühne fahren, einen Ganzkörperauffanggurt mit Halteseil tragen, wie es in der IPAF Technische Anleitung H1/01/06 (siehe [www.ipaf.org/de](http://www.ipaf.org/de)) beschrieben ist.
- Lassen Sie niemals mehr Personen mitfahren als vom Hersteller zugelassen und nehmen Sie keine Kinder mit.
- Fahren Sie die Geräte mit größter Umsicht. Achten Sie ständig auf Ihre Umgebung und sorgen wenn nötig dafür, dass eine Person am Boden den Arbeitsbereich absichert.
- Alle Bediener sollten einen Schulungsnachweis bei sich führen.

Diese Richtlinien erheben keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit.  
Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie  
von der IPAF.

**[www.ipaf.org/de](http://www.ipaf.org/de)**

**Zentrale:**

IPAF Ltd, Moss End Business Village, Crooklands, Cumbria LA7 7NU, UK  
Tel: +44 (0)15395 66700 Fax: +44 (0)15395 66084  
[info@ipaf.org](mailto:info@ipaf.org) [www.ipaf.org](http://www.ipaf.org)

**Deutschland:**

IPAF-Deutschland, Grüner Weg 5, D-28790 Schwanewede, Deutschland.  
Tel: +49 (0)421 6260 310 Fax: +49 (0)421 6260 321  
[deutschland@ipaf.org](mailto:deutschland@ipaf.org) [www.ipaf.org/de](http://www.ipaf.org/de)

**Schweiz:**

IPAF-Basel, Dufourstrasse 11, CH-4052 Basel, Schweiz  
Tel: +41 (0)61 227 9000 Fax: +41 (0)61 227 9009  
[basel@ipaf.org](mailto:basel@ipaf.org) [www.ipaf.org](http://www.ipaf.org)



**Die weltweiten Experten für den  
sicheren Betrieb von Arbeitsbühnen**